

PL

KLEIB®
 PRO COLOR

LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ ŚNIEŻNO-BIAŁA



- najwyższa jakość krycia i białości
- matowa powłoka
- odporna na szorowanie na mokro
- farba o niskiej emisji zapachowej
- przeznaczona również do kolorowania w jasnych kolorach, zgodnie z paletą barw KLEIB NATURE

Śnieżno-biała, lateksowa farba do wnętrz. Baza systemu kolorowania: KLEIB NATURE.



Baza systemu kolorowania

KLEIB NATURE

ZASTOSOWANIE

KLEIB Q6 NATURE jest farbą lateksową śnieżno-białą do wnętrz, przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, podłoży wykonanych z betonu, gipsu oraz płyt gipsowo-kartonowych.

WŁAŚCIWOŚCI

KLEIB Q6 Nature jest matową farbą o najwyższej jakości krycia i białości, na bazie wodnej dyspersji kopolimeru poliactanu winylu etylen oraz wypełniaczy o najwyższej sile krycia. Odporna na szorowanie na mokro zgodnie z PN-C-81914:2002. Jest to farba o wyjątkowo niskiej emisji zapachowej. Przeznaczona również do kolorowania w jasnych kolorach, zgodnie z paletą barw KLEIB NATURE.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod farbę KLEIB Q6 Nature powinno być nośne, czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki powinny być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie przetrzeć wilgotną tkaniną. Ściany pomalowane farbą, kredą oraz podłoże osypujące się zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko penetrujący KLEIB G2. Płyty gipsowo-kartonowe przed malowaniem zalecamy gruntować preparatem KLEIB G1. Szczególnie ważne jest zagruntowanie łączenia płyt i miejsc pokrytych częściowo zaprawą gipsową, ponieważ zastosowanie gruntu KLEIB G1 wyrównuje chłonność podłoża i uniemożliwia powstawanie smug podczas malowania. **Uwaga: Zaleca się aplikować na daną powierzchnię farbę pochodzącą z tej samej serii (daty) produkcji, w tych samych warunkach i w ten sam sposób.**

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba KLEIB Q6 Nature dostarczona jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Przy nakładaniu farby KLEIB Q6 Nature, szczególnie barwionej, nie należy rozcieńczyć jej wodą. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Świeże tynki cementowo-wapienne przed pomalowaniem, muszą być sezonowane co najmniej 6 tygodni. Należy zachować ogólną technologię malowania farbami ściennymi. **Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.**

ZUŻYCIE


Średnio zużywa się, w zależności od chłonności podłoża, przy jednokrotnym malowaniu gładkiej powierzchni 0,10 - 0,12 l/m².

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Farbę KLEIB Q6 Nature należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (5 - 25°C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa	ok. 1,52 - 1,53 g/cm ³
Czas schnięcia	min. 2 godziny
Użytkowanie powierzchni	po 24 godzinach
Odporna na szorowanie na mokro, zgodnie z PN-C-81914:2002	Rodzaj I
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +25°C

	waga netto	sztuk na palecie	zużycie
	4 l	80	Średnio przyjmuje się 0,10 - 0,12 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu
	10 l	44	